



Zum Aufheben der
Lenkeinschlagssperre ist die
Schraube am Steuerkopf zu
entfernen